

הוראות בטיחות והפעלה לשימוש במטען

1. מנע כל אפשרות של חדירת נוזלים ו/או התזת נוזל אל המטען.
2. הרחק את המטען ממקורות חום, מקרני שמש ישירות ומאש גלויה.
3. חבר את המטען לחשמל רק בשקע חשמלי המספק את מתח הכניסה המתאים לסימון על המטען.
4. כדי למנוע אפשרות נזק לכבל החשמלי של הספק, אל תנתק את המטען משקע החשמל ע"י משיכה בכבל, אלא הוצא את המטען ישירות ובזהירות מתוך שקע החשמל.
5. בעת ההתקנה של המטען, ודא כי הכבל החשמלי מנותב כך שאין מפריע למעבר ואין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.
6. המטען מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו'.
7. **אזהרה:** אסור להחליף את הפתיל ו/או התקע בקצה הפתיל בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, במכשיר, יש לפנות למקום הרכישה על מנת להצטייד במטען מתאים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש ו/או לנזק למכשיר.
8. אין לקצר בין המגעים בצד של המתח הנמוך.
9. חל איסור מוחלט להשאיר את המטען מחובר לסוללה ולנקודת החשמל ללא השגחה בעת ביצוע הטעינה. חובה לנתק את המטען מהשקע החשמלי והחיבור לסוללה בסיום ההטענה.